



www.jadrimex.com

info@jadrimex.com

Gebruikers handleiding

Perfect Tikklok - Lintwissel

Om het lint te wisselen moet het programmeerpaneel worden uitgeklappt. De kolomwijzer moet in de parkeerstand worden gezet.

1. Apparaat is ingeschakeld.
2. Druk tegelijkertijd op "R" en "E" en houd deze toetsen 1 seconde ingedrukt. → Kolomwijzer beweegt naar de parkeerstand rechts van het trechterschild.
3. Druk de vergrendelingsbanden aan de linker- en rechterkant van de kaarttrechter lichtjes naar de recorder toe en klap het programmeerpaneel uit.
4. Trek de lintcassette omhoog. Let op! Afhankelijk van de afdrukduur kan de printkop erg heet zijn. Aanraken van de printkop kan brandwonden veroorzaken.
5. Plaats een nieuwe lintcassette en druk deze lichtjes naar beneden. Span het nieuwe lint aan door de rode lintspanknop in de door de pijl op de cassette aangegeven richting te draaien. Plaats de vrije geleider van het lint in de richting van de printkop. Zorg ervoor dat de lintgeleider voor de printerkop is geplaatst en dat het lint niet gedraaid of gekreukt is. De lintcassette moet in de linker- en rechtervergrendelingsriemen grijpen.
6. Controleer of het lint tussen de printerkop en de lintgeleider past. Span het lint nogmaals aan.
7. Draai het programmeerpaneel naar binnen. Druk nogmaals op "R" en "E", zie sectie 2. → De kolomwijzer beweegt terug naar de beginpositie