



GEBRUIKERS HANDLEIDING

Batterijwissel afstandsbedieningen



by JADRIMEX.COM



Afmeting: 6,1 x 2,9 cm excl clip



Voeding d.m.v. 2x 3volt CR2016 batterijen

Benodigheden:

- Kleine / mini kruiskop schroevendraaier
- 2x knoopcel-batterijen type CR2016



Aan de achterzijde ziet u 3 schroefjes. Draai deze los.

Neem de bovenkant los.



De knoopcel-batterijen zitten 'verpakt' in een zwarte mantel.
Schuif dit uit de batterijhouder



Neem de 2 batterijen uit de mantel en vervang deze voor nieuwe.
Schuif het geheel weer terug in de houder.

De houder is een vast onderdeel van de totale printplaat. Deze zit 'verpakt' in een rubber seal.
Zorg ervoor dat de print netjes in het seal geplaatst en leg het terug in de kunststof mantel. Leg de deksel erop en draai de schroefjes vast.



Door het drukken op de knop zal een rood lampje branden. Herprogramming is niet nodig.
De afstandsbediening is klaar voor gebruik.



Slimme Toepassingen

© jadrimex.com / wijzigingen voorbehouden
Dit document is met zorg samengesteld. Toch stelt Jadrimex zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden.

Voor vragen neemt u gerust contact op via: info@jadrimex.com of telefoon NL 030 2205901 / telefoon BE 022720550